



TECEnow aktivacijska tipka za WC za tehniku dvokoličinskog ispiranja

Broj artikla: 9240403

Boja: crna sjaj

Izložbeni primjerci: da

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

Opis:

Aktivacijska tipka za TECE vodokotlić za aktivaciju sprijeda ili odozgo. Vrlo tanka aktivacijska tipka od plastike s aktivacijskim tipkama s gumenim odbojnicima, uključujući aktivacijske šipke i pričvrсни materijal. Prikladno za ugradnju u ravnini zida u kombinaciji s ugradbenim okvirom za WC i TECE odstoynim okvirom. Kompatibilno s oknom za ubacivanje tableta za održavanje. Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 5 mm

Napomena:


Uzmite u obzir minimalnu debljinu zida od 23 mm pri mokroj ugradnji!

Podaci o prodaji:


Naziv proizvoda: TECEnow aktivacijska tipka za WC, crna sjaj

Robna grupa: 904

Grupa proizvoda: 2009040240



Rezervni dijelovi:



- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 9820263 | pričvrсни vijci (2003.-2020.) |
| 2 | 9820022 | aktivacijske šipke (2003. – 2020.) |
| 3 | 9820180 | ručke |
| 4 | 9820346 | okvir za pričvrščivanje |
| 5 | 9820498 | aktivacijske šipke „easy fit” (od 2021.) |
| 6 | 9820497 | pričvrсни vijci „easy fit” (od 2021.) |